

Brugervejledning - Slush ice maskine – LÆS MIG!

Løft ALDRIG Slush ice maskinen i dens beholdere!

Start

1. Tilslut maskinen til en Alm. Stikkontakt
2. Skyld maskinen i gennem med rent vand da der godt kan komme lidt transport støv flyd den op til minimum og tjek at maskinens beholdere er "tætte" tøm den igen og smid vandet ud
3. Kom slush ice saften i en af slush ice maskinens beholdere
4. Tilsæt evt: Alkohol – (Hvis uden alkohol gå til punkt 5)
5. Tilsæt vand – 1 liter saft og 5 Liter vand = 6 Liter slush ice (halv fuld)
 - 2 Liter saft og 10 Liter vand = 12 Liter slush ice (fuld beholder)
6. Vente tid ca. 2 Timer uden Alkohol og 2½-3 timer med Alkohol (*kommer an på temperaturen omkring maskinen*) Tjek at knapperne med I-II - Skal stå på II for at fryse, sneglen skal kører rundt!
↶ = tænd/Sluk knap

Genopfyld

1. Under halv fuld fyld - 1 liter saft og 5 Liter vand

Slut – Tøm maskinen

1. Tøm maskinen for slush ice
2. Skyld med rent vand - Rengøring af maskinen tager Partypoint

OBS!!

Såfremt der slukkes for maskinen med slush ice i beholderen, vil der dannes isklumper, som ved igangsætning vil ødelægge sneglen samt gearmotor til snegl. Hvis sneglen er itu, skal gearmotor stoppes omgående. Når slush icen går ned til "min." på beholder, skal der fyldes op til "max.", så gearmotor og magnetventiler ikke bliver overbelastet.

- **Slush ice maskinen SKAL transporteres ståede!**
- **Slush ice maskinen må IKKE transporteres i åben trailer.! Skal være trailer med 2 aksler og lukket kasse!**

God Fest/arrangement